

**Дополнение к Руководству по эксплуатации для автобусов  
МАЗ 203; 206; 215**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ**

**Уход за пневматическим тормозным приводом**

Осушающий элемент должен заменяться 2 раза в год.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОБУСА**

**СЕЗОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СО)**

– заменить осушающий элемент осушителя воздуха 2 раза в год;

**Таблица 5.1 – Перечень работ технического обслуживания автобуса**

<b>Работы выполняемые с другим интервалом</b>		
Два раза в год.	Осушитель воздуха	Заменить осушающий элемент (при сезонном обслуживании)