



Банк 1  
 Датчик разности давлений РМ-Сат (Kajitico SWB1 P604-5019)  
 Датчик температуры воздуха на входе (Bosch 0 280 130 039)  
 Насос высокого давления (F 01G B00 011)  
 Инжектор цилиндра 1  
 Инжектор цилиндра 3  
 Инжектор цилиндра 2  
 Инжектор цилиндра 5  
 Инжектор цилиндра 6  
 Инжектор цилиндра 4

Банк 2  
 Датчик давления и температуры масла (Bosch 0 261 230 112)  
 Датчик давления и температуры помпы в корпусе низ. давления (Bosch 0 261 230 112)  
 Датчик температуры и давления турбонаддува (Bosch 0 261 808 400)  
 Датчик температуры охл. жидкости (Bosch 0 281 002 209)

Датчик давления в Rail (Bosch 0 281 002 937)  
 Датчик частоты вращения коленчатого вала (Bosch 0 261 002 315)  
 Датчик частоты вращения распределительного вала (Bosch 0 261 002 315)  
 Датчик положения заслонки EGR  
 Клапан моторного тормоза  
 Клапан управления заслонкой EGR  
 Клапан управления муфтой вентилятора  
 Датчик частоты вращения вентилятора двигателя

Изм.	Лист	№ Листа	Дата	Исполнитель	Проверено	Дата
1	1	1				

  

Электронный блок управления ЭСУ двигателя	Лист 1
Сенсоры двигателя	Лист 2
Аккумуляторная батарея	Лист 3
Трансмиссия	Лист 4
Моторный тормоз	Лист 5
МАЗ ЧТК	Лист 6

1. Неказанные в схеме сечения проводов - 0,5 мм<sup>2</sup> ... 0,75 мм<sup>2</sup>.
2. Неказанные в схеме цвета проводов - розовые.
3. Элементы системы "Круиз-контроль" (датчики положения педалей тормоза сцепления и подрулевой переключатель режимов регулировки оборотов и скорости) не входят в состав комплекта и устанавливаются только в случае необходимости.
4. HL1 - лампа контроля и диагностики ЭСУ двигателя; HL2 - лампа холодного пуска двигателя; HL3 - лампа оборотного давления масла.