

Дополнение 257XXX-0000020-10 ДРЭ
к Руководству по эксплуатации 257XXX-0000020 РЭ

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

У школьного автобуса для обеспечения безопасности посадки и высадки детей, посадку-высадку через переднюю дверь должны контролировать как водитель, так и сопровождающий.

На щитке приборов водителя находится символ «наличие пассажира на ступеньке». При горящем символе водителю запрещается закрывать служебные двери автобуса.

В случае ошибочного действия водителя, нажавшего кнопку закрывания передней двери при посадке пассажира, сопровождающий должен нажать внешнюю кнопку открывания двери, расположенную справа от первой служебной двери автобуса. Первая дверь таким образом сработает на открывание.